



Instrukcja eksploatacji i konserwacji obrazów, luster, ramek z kolekcji ERGO-PAUL

Do rozpakowania produktu z kartonu oraz z folii i narożników ochronnych nie należy stosować ostrych przedmiotów, mogących uszkodzić powierzchnie produktu.

Produkt, zarówno przed jak i po rozpakowaniu, należy szczególnie chronić przed uderzeniem, upadkiem i porysowaniem (kilka produktów ustawiać tylko frontami do siebie), co uchroni produkt przed uszkodzeniami zanim zostanie on powieszony lub ustawiony we wnętrzu.

Przed powieszeniem produktu należy dobrać mocowania stosownie do materiału, z jakiego wykonana jest ściana (konstrukcja), na której produkt ma wisieć, oraz do wagi samego produktu. Do wieszania produktu nie stosować samoprzylepnych zawieszek, rzepów, taśm itp. rozwiązań. Tuż przed powieszeniem produktu należy zdjąć tekturowe osłonki profesjonalnych, metalowych zawiesi umieszczonych na plecach produktu (jeśli występują).

W przypadku ramki przeznaczonej do oprawy własnych prac Klienta, jej tył należy wyjmować chwytając za specjalnie do tego przeznaczony „język” (nigdy za mocowaną na zawiasie nóżkę), po wcześniejszym starannym odgięciu, np. przy użyciu płaskiego śrubokręta, blaszek utrzymujących tył wewnątrz ramki. W celu postawienia zmontowanej ramki, jej nóżkę należy odchylić delikatnym ruchem, nie przekraczając przy tym położenia granicznego.

Produkt przewidziany jest do użytkowania jedynie wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go jednak umieszczać w pomieszczeniach o niestabilnych warunkach wilgotnościowych i termicznych. W przypadku użytkowania w kuchni, łazience, strefie SPA należy dopilnować, aby produkt nie był narażony na bezpośrednie oddziaływanie wody, czy pary wodnej.

Produkt należy utrzymywać w czystości poprzez odkurzanie – przy użyciu jedynie delikatnych materiałów, najlepiej bawełnianych, które nie spowodują porysowania jego powierzchni. Produkt zaleca się przecierać na sucho. Dopuszcza się przecieranie całych powierzchni lekko wilgotną ściereczką, a następnie ich osuszenie. Szkło lub lustro można czyścić przy użyciu środków do czyszczenia szkła, pamiętając jednak przy tym, by koniecznie środek nakładać (natryskiwać) na ściereczkę, którą szkło lub lustro będzie potem wycierane, a nie bezpośrednio na tafłę. Do czyszczenia i konserwacji ram nie stosować środków chemicznych.

Produkt objęty jest gwarancją producenta z tytułu wad fabrycznych ujawnionych w trakcie jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w okresie 24. miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu oraz jego uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania – w tym wskutek niezastosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji.

Dziękujemy za zakupy!

Życzymy udanego użytkowania produktów z kolekcji ERGO-PAUL.