

almidecor.com

TKANINA

INSTRUKCJA PIELEGNACJI



ALMI DÉCOR
OUTDOOR

CHARAKTERYSTYKA:

Tkaniny SNOC są produkowane z poszanowaniem środowiska, przy użyciu procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska. Zaprojektowane do użytku zewnętrznego, są odporne na promieniowanie UV, co zapewnia długotrwałą trwałość podczas ekspozycji na słońce oraz w różnych warunkach klimatycznych.

Tkaniny są poddawane specjalnej obróbce, dzięki której są wodoodporne oraz zabezpieczone przed rozwojem pleśni, co zapewnia im wysoką odporność. Dzięki właściwościom szybkiego schnięcia i łatwej pielęgnacji stanowią praktyczne i trwałe rozwiązanie do przestrzeni zewnętrznych.

Tkaniny SNOC posiadają również chronioną powierzchnię, która zwiększa ich trwałość i funkcjonalność. Mimo wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne, poduszki należy zdjąć i wyczyścić, jeśli staną się nadmiernie mokre lub będą przez dłuższy czas narażone na wilgoć, aby zachować ich optymalny stan.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA:

Regularnie używaj suchej szczotki z miękkim włosiem, aby usuwać kurz z tkaniny. W przypadku pojawienia się plam ważne jest, aby usunąć je jak najszybciej, zanim wnikną w strukturę materiału.

W PRZYPADKU CODZIENNYCH ZABRUDZEŃ:

- Wymieszaj łagodny środek czyszczący lub środek do czyszczenia tkanin z ciepłą wodą i nanieś go przy użyciu szczotki z miękkim włosiem.
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie spłucz powierzchnię.
- Otwórz zamki błyskawiczne poduszek, kierując je w dół, aby upewnić się, że cała woda odpłynie, a następnie pozostaw je do wyschnięcia na powietrzu.

Informacje zawarte w niniejszych materiałach stanowią wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji i konserwacji produktów SNOC, jednak nie mogą być traktowane jako gwarancja uzyskania określonych rezultatów. SNOC i AlmiDÉcor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z czynności związanych z pielęgnacją i konserwacją. Należy zawsze stosować się do informacji przekazywanych przez producentów środków chemicznych i rozpuszczalników czyszczących, w tym w szczególności do instrukcji zamieszczonych na etykietach.

ZALECENIA:

- Należy unikać gromadzenia się wody na powierzchni mebli i poduszek.
- Gdy produkty SNOC nie są używane, zalecamy stosowanie naszych dedykowanych pokrowców ochronnych. Przed ich użyciem należy upewnić się, że meble są dokładnie wyczyszczone i całkowicie suche.
- Jeśli poduszki zamkną, należy pozostawić zamki błyskawiczne otwarte i skierowane w dół, aby umożliwić całkowite odprowadzenie wody.
- Przed przechowywaniem poduszki powinny być całkowicie czyste i suche.
- Jeśli przechowywanie poduszek oddzielnie nie jest możliwe, należy ułożyć je płasko na siedziskach, a następnie przykryć pokrowcem ochronnym, aby zapewnić jego prawidłowe dopasowanie.

JAK CZYŚCIĆ:

Tkaniny SNOC zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na plamy i bardzo trwałe. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące usuwania najczęściej występujących zabrudzeń. Aby uzyskać najlepsze efekty czyszczenia, plamy należy usuwać jak najszybciej po ich powstaniu. Silnie utrwalone zabrudzenia mogą wymagać profesjonalnego czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie spłukać tkaninę.

CHARAKTERYSTYKA:

- Aby usunąć kurz lub powierzchniowe zabrudzenia, użyj odkurzacza lub miękkiej szczotki i czyść delikatnymi ruchami. Po usunięciu brudu spłucz zabrudzone miejsce czystą wodą.
- W przypadku plam niezawierających tłuszczu (takich jak czekolada, musztarda, ketchup, kawa lub czerwone wino) wymieszaj ¼ szklanki neutralnego detergentu z 1 szklanką ciepłej wody. Zanurz czystą, wilgotną gąbkę w roztworze i delikatnie przykładaj ją do zabrudzonego miejsca, zaczynając od środka plamy i kierując się na zewnątrz, unikając pocierania. Następnie dokładnie spłucz czystą wodą.
- Do dezynfekcji zalecamy użycie roztworu składającego się z 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody. Zanurz czystą ściereczkę w roztworze i delikatnie przetrzyj plamę.
- Trudne do usunięcia plamy mogą wymagać profesjonalnego czyszczenia.
- Podczas deszczowej pogody należy zapobiegać przedostawaniu się wody do poduszek, zdejmując je lub przykrywając pokrowcem ochronnym. Jeśli poduszki zamokną, należy pozostawić je do wyschnięcia na zewnątrz.

Ważne: Nie należy stosować odplamiaczy, detergentów na bazie rozpuszczalników ani roztworów zawierających nadtlenek wodoru. Tego typu środki czyszczące mogą uszkodzić strukturę tkaniny, powodować blaknięcie koloru oraz zmniejszać jej trwałość i przydatność do użytku na zewnątrz.

SUBSTANCJA	JAK CZYŚCIĆ
TRUSKAWKI	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń, 1/2 szklanki białego octu oraz 1 szklankę wody w 1 litrze wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
PTASIE ODCHODY	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń z 1 litrem wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
ZASCHNIĘTA KREW	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń oraz 1/2 szklanki amoniaku w 1 litrze wody. W przypadku trudnych plam użyj nadtlenu wodoru oraz środka do czyszczenia tkanin.
MASŁO	Nałóż skrobie kukurydzianą jako środek absorbujący. Usuń nadmiar skrobi, a pozostałości wyczyść płynem do mycia naczyń i wodą. W przypadku trudnych plam użyj środka do czyszczenia tkanin lub silnego odtłuszczacza.
WĘGIEL DRZEWNY	Usuń kawałki węgla za pomocą odkurzacza, a następnie wyczyść powierzchnię roztworem 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń w 1 litrze wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
GUMA DO ŻUCIA	Zastosuj alkohol izopropylowy. Następnie wyczyść powierzchnię roztworem 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń w 1 litrze wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
CZEKOLADA	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń oraz 1/2 szklanki nadtlenu wodoru w 1 litrze wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
KAWA	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń z 1 litrem wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.

Informacje zawarte w niniejszych materiałach stanowią wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji i konserwacji produktów SNOC, jednak nie mogą być traktowane jako gwarancja uzyskania określonych rezultatów. SNOC i AlmiDécor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z czynności związanych z pielęgnacją i konserwacją. Należy zawsze stosować się do informacji przekazywanych przez producentów środków chemicznych i rozpuszczalników czyszczących, w tym w szczególności do instrukcji zamieszczonych na etykietach.

SUBSTANCJA	JAK CZYŚCIĆ
COLA	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń z 1 litrem wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
FARBA PASTELOWA	Zastosuj alkohol izopropylowy. Następnie wyczyść powierzchnię roztworem 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń w 1 litrze wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
SUROWE JAJKO	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń z 1 litrem wody. W razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin w przypadku trudnych plam.
BARWNIK SPOŻYWCZY	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń, 1/3 szklanki białego octu oraz 1 litr wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
OLEJ MASZYNOWY	Nałóż skrobię kukurydzianą jako środek absorbujący. Usuń nadmiar skrobi prostą krawędzią, a pozostałości wyczyść płynem do mycia naczyń i wodą. W przypadku trudnych plam użyj środka do czyszczenia tkanin lub silnego odtłuszczacza.
TUSZ (DŁUGOPIS KULKOWY)	Wymieszaj 1 litr letniej wody z 1 łyżką płynu do mycia naczyń. Nanieś roztwór na produkt, delikatnie go przykładając (bez pocierania). Odczekaj 3–5 minut, a następnie spłucz czystą wodą.
KETCHUP LUB MUSZTARDA	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń z 1 litrem wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
PLEŚŃ	Wymieszaj 100 ml białego octu i 1 łyżeczkę sody oczyszczonej w 1 litrze wody. Nanieś roztwór na produkt za pomocą spryskiwacza. Odczekaj 10 minut, a następnie wyszoruj powierzchnię szczotką.

SUBSTANCJA	JAK CZYŚCIĆ
MLEKO	Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń z 1 litrem wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
LAKIER DO PAZNOKCI	Wymieszaj 1 litr letniej wody z 1 łyżką płynu do mycia naczyń. Nanieś roztwór na produkt, delikatnie go przykładając. Odczekaj 3–5 minut, a następnie spłucz czystą wodą.
FARBA (MOKRA LUB SUCHA; LATEKSOWA, OLEJNA LUB LAKIER)	Nałóż skrobię kukurydzianą jako środek absorbujący. Usuń nadmiar skrobi prostą krawędzią, a pozostałości wyczyść płynem do mycia naczyń i wodą. W przypadku trudnych plam użyj środka do czyszczenia tkanin lub silnego odtłuszczacza.
ŚLADY PO DŁUGOPISIE	Odkurz powierzchnię, a następnie wyczyść ją roztworem 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń w 1 litrze wody. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.
SOS SAŁATKOWY	Nałóż skrobię kukurydzianą jako środek absorbujący. Usuń nadmiar skrobi prostą krawędzią, a pozostałości wyczyść płynem do mycia naczyń i wodą. W przypadku trudnych plam użyj środka do czyszczenia tkanin lub silnego odtłuszczacza.
PŁYNNĄ PASTA DO BUTÓW	Nałóż skrobię kukurydzianą jako środek absorbujący. Usuń nadmiar skrobi prostą krawędzią, a pozostałości wyczyść płynem do mycia naczyń i wodą. W przypadku trudnych plam użyj środka do czyszczenia tkanin lub silnego odtłuszczacza.
PASTA DO BUTÓW (WOSKOWA)	Przyłóż rozgrzane żelazko przez ręcznik. Następnie nałóż skrobię kukurydzianą jako środek absorbujący. Usuń nadmiar skrobi prostą krawędzią, a pozostałości wyczyść płynem do mycia naczyń i wodą. W przypadku trudnych plam w razie potrzeby użyj środka do czyszczenia tkanin.

Informacje zawarte w niniejszych materiałach stanowią wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji i konserwacji produktów SNOC, jednak nie mogą być traktowane jako gwarancja uzyskania określonych rezultatów. SNOC i AlmiDécor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z czynności związanych z pielęgnacją i konserwacją. Należy zawsze stosować się do informacji przekazywanych przez producentów środków chemicznych i rozpuszczalników czyszczących, w tym w szczególności do instrukcji zamieszczonych na etykietach.

SUBSTANCJA	JAK CZYŚCIĆ
KREM Z FILTREM PRZECIWSŁONECZNYM	Nałóż skrobię kukurydzianą jako środek absorbujący. Usuń nadmiar skrobi prostą krawędzią, a pozostałości wyczyść płynem do mycia naczyń i wodą. W przypadku trudnych plam użyj środka do czyszczenia tkanin lub silnego odtłuszczacza.
SOK POMIDOROWY	Nałóż skrobię kukurydzianą jako środek absorbujący. Usuń nadmiar skrobi prostą krawędzią, a pozostałości wyczyść płynem do mycia naczyń i wodą. W przypadku trudnych plam użyj środka do czyszczenia tkanin lub silnego odtłuszczacza.

Informacje zawarte w niniejszych materiałach stanowią wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji i konserwacji produktów SNOC, jednak nie mogą być traktowane jako gwarancja uzyskania określonych rezultatów. SNOC i AlmiDécor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z czynności związanych z pielęgnacją i konserwacją. Należy zawsze stosować się do informacji przekazywanych przez producentów środków chemicznych i rozpuszczalników czyszczących, w tym w szczególności do instrukcji zamieszczonych na etykietach.